



מאי 2021

הוראות תחזוקה

1. אנו מברכים אתכם על התקנת זיווד מתוצרתנו אשר מתוכנן לשרתכם שנים קדימה בשימוש ותחזוקה נכונים.
2. מערכת המגירות נסמכת על מסילות נושאות מתועשות ולכן יש להקפיד על תחזוקה נאותה של טיפול שוטף עצמי שתאפשר שימוש ללא תקלות.
3. המסילות צריכות להיות נקיות בסביבתן מעצמים זרים, חול, אבקות למיניהן, דבקים ונוזלים העלולים לתקוף אותן קורוזיבית.
4. ברכבים החשופים למזהמים כגון אלו הנזכרים מעלה, יש להקפיד על ביצע תחזוקה עצמית לפחות פעם בשבועיים. ברכבים שאינם חשופים - פעם בחודש.
5. בטיפול שוטף עצמי יש לבצע את הפעולות הבאות:
 - א. בדיקה כללית של כל המערכת (מגירות נעות ללא קושי ואינן חופשיות, מסילות תקינות, מדפים מקובעים למקומם, אין שברים או ניטים/ברגים חסרים וכדומה).
 - ב. פתיחת המגירות לכל אורכן וניקוי המסילות בעזרת לחץ אויר וסמרטוט יבש.
 - ג. שימון המסילות בספריי סיליקוני או שמן מנוע נקי. ניתן להשתמש ב-WD-40 אך יש לקחת בחשבון שהוא מתאדה במהרה ומשאיר מעט חומר סיכה. בשום מקרה אין להשתמש בגריז.
 - ד. במידה ונמצא כשל כלשהו במערכת יש למהר ולתאם תיקון/טיפול בכדי לא לגרור נזק מתמשך נוסף.
6. האחריות למוצרינו מותנית בקבלת שירותי תחזוקה מהמפעל פעמיים בשנה כנגד תשלום, וביצוע טיפול שוטף עצמי אינו מבטל צורך זה. תיאום עבודות תחזוקה במפעל יבוצעו לפחות 72 שעות מראש.
7. לכל הזיווד מגבלת עומס המצוינת עליו. חריגה ממגבלת העומס מקצרת את משך חיי הזיווד, מסוכנת לשימוש ומסירה את האחריות למוצר. אין לעבור את מגבלת העומס בשום מקרה.
8. למערכת המסופקת מצורפות הוראות בטיחות לשימוש. יש לעיין בהן ולפעול לפיהן.
9. נוסח הוראות התחזוקה הקובע הינו הנוסח במסמך זה.

רכס 055-6655665
נמרוז 055-6655787
www.rehasim.co.il

טל. 037442262
פקס. 03-7442242
info@rehasim.co.il

פארק התעשייה ברקן
רחבעם זאבי 12
ת.ד. 77, מיקוד 4482000