



02/2018

הוראות בטיחות לשימוש בציוד רכסים

1. השימוש במגירות ובציוד רכסים, יעשה רק לאחר קבלת הדרכה מנציג מוסמך של המפעל.
2. באחריות המזמין לדאוג שעובדיו יקבלו את ההדרכה הנדרשת להפעלת המגירות והציוד.
3. אין להעמיס את המגירות או הציוד במשקל שהוא מעבר למצוין במדבקת העומס.
4. הפעלת מגירות או ציוד אחר בתנאי שיפוע, מחייבת זהירות נוספת לתנאי שטח רגילים.
5. פתיחת וסגירת המגירות תיעשה תמיד אך ורק בעזרת הידית המובנית או הידית הקפיצית.
6. אין להכניס אצבעות בעת סגירת המגירות בין חזית המגירה ופתחה העליון למניעת פציעה.
7. השימוש במגירה או ברכיב פגום, אסורה לחלוטין, ויש לתאם עם המפעל מועד מוקדם לתיקון.
8. הפעלת כח מעבר לסביר לפתיחה וסגירה של המגירות פוגעת בציוד ובתיפקודו העתידי.
9. הקפד על מועדי הטיפול השנתיים בכדי לוודא את בטיחותו של הציוד.
10. אין לנסות ולתקן את המגירות באופן עצמי, בכדי להימנע מתוספת נזק לקיים.
11. רכב הנוסע בדרכי עפר, מכפיל את הצורך בטיפול מונע ומחייב שימון תכוף בתרסיס סיליקוני.
12. פירוק מגירה או ציוד נע אחר, מחייב ידע לצורך הרכבתו מחדש. המנע מכך ככל האפשר.
13. מנעולי המגירות מחייבים חיזוק במפתח מס' 10 מפעם לפעם. בדוק חיזוקם פעם בחודש.
14. המנע משפיכת נוזלים על הסיפון העליון, בכדי למנוע החלקה של עובד על הרכב.
15. ברכבי שדה פתוחים יש לנקות בהיקף המגירות הצטברות עלים, חול ובוץ פעמיים בחודש.
16. מגירות בעומס מלא מחייבות זהירות מוגברת כאשר הרכב נמצא בדרך משופעת.
17. לפני כל נסיעה יש לוודא כי מנעולי המגירות סגורים, בכדי להמנע מרעשים ומנזקים מיותרים.
18. ברגים אומים וחלקים קטנים, יש לאחסן בקופסה סגורה בכדי למנוע נפילתם מחוץ למגירה.
19. יש לנקוט במשנה זהירות בעליה לרכב כאשר סוליות הנעליים רטובות למניעת החלקה.
20. אין לאחוז, להישען או לעגן ציוד, למעט לנקודות העיגון המיועדות לכך ברכב.
21. אין להיתמך על הציוד המותקן ברכב למעט בידיות המותקנות לשם כך.
22. תיקון מגירות אפשרי עד 5 שנים מתאריך ייצורן לפי תעודת הייצור שעל הרכב.

רכס 055-6655665
נמרוז 055-6655787
www.rehasim.co.il

טל. 037442262
פקס. 03-7442242
info@rehasim.co.il

פארק התעשייה ברקן
רחבעם זאבי 12
ת.ד. 77, מיקוד 4482000